

## Горят предохранители на вентилятор охлаждения

Послан Agressor - 13/03/2013 14:34

---

Проблема такая, стою в Димитровграде, машина кипит, вентилятор не крутится. Предохранитель сгорел, меняю, тут же сгорает. Че делать - не знаю, надо как-то домой попасть. Месяца два назад, на сто мастер говорил мол подшипники гремят на вентиляторе, мб окончательно накрылись? Еще в разъеме предохранителей, была палочка, судя по всему для дела, которую я потревожил, когда вытаскивал первый сгоревший предохранитель.

=====

## Re: Горят предохранители на вентилятор охлаждения

Послан Eugen - 13/03/2013 17:04

---

Если снять разъём с карсона предохранитель тоже горит? Если да, то вентилятор в норме, ищем каратыш дальше. Если нет, то дело в нём. Тестером смотрим сопротивление на разъёме, оно не должно быть слишком малым.

=====

## Re: Горят предохранители на вентилятор охлаждения

Послан Enkeli - 14/03/2013 20:04

---

И больше ничего не напишешь!

=====

## Re: Горят предохранители на вентилятор охлаждения

Послан Agressor - 16/03/2013 12:28

---

Ребят, отключил вентилятор, предохранитель всеровно горит, хоть какое-то облегчение. Мб кто подскажет как прозванивать проводку?)

=====

## Re: Горят предохранители на вентилятор охлаждения

Послан Eugen - 16/03/2013 13:36

---

Как предположение... Т.к. в коробочке с предохранителями было палочка, то вполне возможно что она (палочка) что-то изолировала. Так что первое что б я сделал, то полез бы в эту коробочку и посмотрел бы на предмет оголённых проводов или плохих контактов. Следующим этапом - осмотр и прозвонка реле К10 и К11 по схеме, т.к. именно они стоят между вентилятором и предохранителями. Третий этап - разъём Х2А тоже по схеме - там может быть коротыш.

=====